



- Der Axt- und Spaltmaschinenträger



- Spaltholzmaschinenzange und Zangenträger

**ZUSÄTZLICH:**

- Tischverbreiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)




- Spalttisch für kürzere Holzscheite und Feuerholze, die Verbreiterungsmöglichkeit



- Der Kanister Träger

**ZUBEHÖR**



• Gusseisen Pumpe



• Gasgriff



• Die Hydraulikholzspaltmaschine (540 kg, 15 oder 20 m)  
– mechanische oder Fernsteuerung



• Der Sägeträger



• Der Handtransportwagen



• Kühlsystem